

드론과 조종기의 정상적인 구동을 위해 항상 **최신 버전의 펌웨어**를 사용해야 합니다.

## 1. 프로그램 다운로드 및 실행하기

드론 및 조종기의 최신 버전 펌웨어 압축 파일을 다운로드 받습니다. 압축을 해제한 후, 아래 **Drone4AutoUpdaterLight** 파일을 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.  
(다운로드 페이지 : [robonlinksw.com](http://robonlinksw.com))



## 2. 케이블 연결하기

조종기의 **전원을 끈 상태**에서 조종기의 **H 버튼**을 누르며 USB (마이크로 5핀) 케이블을 연결합니다. 마찬가지로 드론의 **전원을 끈 상태**에서 **드론 하단 버튼**을 누르며 USB (마이크로 5핀) 케이블을 연결합니다.



## 3. 펌웨어 업데이트 하기

프로그램을 켜 채로 케이블을 연결하면 오른쪽 그림과 같이 펌웨어 업데이트가 진행되며, 업데이트가 완료되면 드론과 조종기를 페어링하여 비행합니다. (페어링 방법은 **부록-1 "페어링하기"** 참조)

\* 펌웨어 업데이트는 Windows환경에서 실행 가능합니다.

